

Rutine ved vannbytte i massasjebad

1. Ikke tøm ut det gamle vannet fra badet før du begynner prosessen!
2. La det gamle vannet ha en temperatur på 38 – 40 grader
3. Start med å fjerne alle putene fra badet slik at man får vasket på baksiden av putene, og ta ut filtrene.
4. Hell en hel flaske med middelet *BiofilmCleaner* opp i det brukte badevannet og start alle pumpene. Åpne vannfallet hvis dette er på badet.
5. La pumpene gå helt til de stopper av seg selv, dvs 20 minutter. Underveis vil det danne seg mye skum og det er viktig at man får fjernet mye av dette skummet underveis i prosessen. Bruk gjerne et plastlokk eller lignende for å fjerne skummet, og dette kan bare «skyves» ut over sidene på badet.
6. Gjenta prosessen med å starte pumpene og skumme av badet helt til det ikke er mer skittent skum, dvs til det er tilnærmet kun hvitt skum. Man må gjerne kjøre prosessen med pumpene 2 -3 ganger før det er ok.
7. Når det stort sett er hvitt skum som dannes når pumpene kjøres, så er det klart for å tømme ut vannet. Det er 3 måter å gjøre dette på, men husk å slå av strømmen før badet tømmes:
 - I. «Hevert-metoden». Bruk en vannslange og la vannet renne ut av seg selv.
 - II. Senkepumpe/vannpumpe. Vannet kan pumpes ut av badet med elektrisk pumpe. Selv bruker vi en senkepumpe fra Biltema/Jula til ca kr 500 som tømmer badet på 15 minutter.
 - III. Dreneringsventilen på massasjebadet. Denne sitter i hjørnet på badet. Ta tak i hetten som er skrudd på og trekk ventilen ut samtidig som du vrir forsiktig mot høyre. Ventilen har noen spor som den skal gå i, så derfor må man vri rundt samtidig som man trekker for å treffe disse sporene for å få ventilen ut. Ventilen skal trekkes ca 7-8 cm ut. Ventilen er da i lukket posisjon. Skru deretter av hetten og sett gjerne på en type Gardena kobling og vannslange for å føre vannet dit du vil ha det. Dytt så ventilen halvveis inn igjen til du ser vannet renner ut. Ventilen åpner seg når den skyves halvveis inn igjen. Når badet er helt tomt så trekkes ventilen ut igjen, koblingen skrus av og hetten skrus på igjen før hele ventilen dyttes helt inn. For å få den helt inn så må man gjerne vri litt mot høyre mens man skyver inn.

8. Det er en god ide å vaske badet på innsiden med en microfiberklut samtidig som badet tømmes. Bruk vannet som er i badet til å vaske/skylle.
9. Når badet er helt tomt for vann så må det skylles. Det aller beste er å fylle opp med nytt vann og så starte pumpene og la de gå 4-5 minutter for så å tømme badet igjen. Da må man i så fall passe på å stenge dreneringsventilen / bunnventilen før badet fylles med vann. En enklere måte å gjøre det på (som også fungerer greit) er å bruke vannslangen og spyle badet grundig innvendig, men man må da også forsøke å spyle inn i alle dysene for å skylle ut det skitne vannet.
10. Når badet er skylt så er det klart for å fylles med vann igjen. Husk å stenge dreneringsventilen før dette gjøres.
11. Sett i filter, monter putene og slå på strømmen når badet er fylt opp med nytt vann.
12. Nå skal vannet klores og balanseres. Bruk målestrips for å måle verdiene på vannet og bruk følgende produkter for å få riktige verdier:
 - I. *Sunvac 12 Klortabletter*: Tilsett 3 tabletter ved nypåfylling. Løs disse opp i en bønne med varmt vann, og så hell dette opp i badet.
 - II. *Alka Up*: Normalt så må det tilsettes 3 – 4 måleskjeer for å få rett alkalitet.
 - III. *Ph Up*: Normalt må det tilsettes 1 – 2 måleskjeer for å få rett pH.
 - IV. *No Scale*: Tilsett ca 50 ml ved nypåfylling for å hindre kalkutfelling.
 - V. *Bright & Clear*: Tilsett ca 20 ml ved nypåfylling for å klare vannet.
13. Etter ca 20 – 30 minutter så bruk målestrips på nytt for å sjekke verdiene på vannet.
14. Da er badet klart til bruk så fort vannet har fått rett temperatur.



**TELEMARK
SPAS**